Technische Beschreibung: Starkregengefahrenkarte (WFS)

Es werden mehrere Kartenebenen in unterschiedlichen Raumeinheiten dargestellt:

- Modellgebiete,
- Fließgeschwindigkeit,
- Wasserstand, verschiedene Ereignisse.

Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute der Ebene Modellgebiete:

Feldname	Feldbedeutung
gisid	ID
layer	Name des Modellgebiets
jahr	Erstellungsjahr

Die folgende Tabelle beschreibt die Attribute der Ebene Fließgeschwindigkeit:

Feldname	Feldbedeutung
gisid	ID
speed	Fließgeschwindikeit [m/s]
angle_deg	Fließrichtung [Grad]

Die Ebenen Wasserstand, verschiedene Ereignisse werden als Atom-FEED als tiff-Dateien abgegeben.

Ausführliche Informationen finden Sie in den Begleittexten der im Umweltatlas Berlin veröffentlichten Karte 02.24.

Internet: https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/starkregen/fortlaufend-aktualisiert/zusammenfassung/